

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO POSTERIOR DE PELÍCULAS DE CONTROL SOLAR

Para mantener la apariencia de la película siga los siguientes pasos.

1. Utilice únicamente microfibras para la limpieza de la película.
2. NO use limpiadores abrasivos ni ningún tipo de jabón o limpiavidrios para limpiar los vidrios por el lado en que está instalada la película.
3. En caso de ser necesario el único jabón que puede usarse es Shampoo Johnson`s, debido a que los otros jabones y limpiadores del mercado pueden dañar la película.
4. La parte exterior del vidrio puede limpiarse de forma regular y pueden utilizarse los productos de limpieza que se prefieran.
5. Evite manipular las esquinas o bordes de la película para evitar desprendimientos.
6. Al ser un trabajo manual, el trabajo final se ve expuesto a ciertas contaminaciones pequeñas del ambiente, que pueden hacerse visibles, el margen de tolerancia recomendado es máximo 5 % del área total del vidrio.
7. El tiempo de secado de las películas de seguridad es de 90 días, algunas imperfecciones (acumulaciones de agua y tonos blancos en la película) visibles en los primeros días de instalación, tienden a desaparecer en este tiempo de secado.

POSTERIOR A LA INSTALACION

Aunque la mayoría de los Avery Dennison® Safety Films se secan en unos días, el tiempo de secado puede verse incrementado por la temperatura ambiental, el grosor del film y la presencia de luz solar.

- No limpie las ventanas durante los 30 días siguientes a la instalación para que los adhesivos de montaje se adhieran adecuadamente. No intente explotar las burbujas para extraer el agua retenido ya que esto podría invalidar su garantía.
- LIMPIE las ventanas con un limpiacristales de calidad o con una solución hecha con una (1) cucharada de lavavajillas líquido y un cuarto de agua limpia. Al igual que con todas las superficies de las ventanas, utilice paños suaves para limpiar el film en lugar de papel absorbente, ya que podrían terminar rayando la superficie con el tiempo.

Mantenimiento

El procedimiento de instalación se aplicó utilizando una solución especial de detergente y agua, seguida del uso de una espátula para eliminar el exceso de agua. Sin embargo, el proceso de secado continúa y durará varias semanas. Mientras tanto, es normal que haya algunas burbujas o manchas, pero desaparecerán en aproximadamente cuatro semanas. En ese tiempo, el adhesivo completará su proceso de adhesión polimérico y la humedad desaparecerá dejando las ventanas completamente transparentes. Recomiende al cliente que no intente explotar ni presionar las burbujas; dependiendo del tipo de film y de las condiciones climatológicas locales, las burbujas desaparecerán solas en unas semanas.

Cuanto más cálido es el clima, más corto será el periodo de secado. Podrían aparecer distorsiones ópticas y un efecto nublado pero también desaparecerán durante el proceso de secado.

No utilizar limpia vidrios, alcohol, vinagre, periódico, esponjas o cualquier otro implemente abrasivo.

ADH